



# MOBILE POWER



## User Manual

Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

### ■ Product Introduction Parts:



### ■ Feature:

1. Portable and colorful series design
2. High capacity of 2600mAh with small size
3. Quick charge
4. Multiple safety protection system to ensure devices safety

### ■ Specification:

Battery Type: Li-ion Battery  
Capacity: 2600mAh  
Input: Micro USB 5V 1000mA  
Output: USB 5V 1000mA  
Dimension: 100\*23mm  
Weight: 62g

### ■ How to use the mobile power :

1. Turn on the mobile power: long press the power key (around 3 seconds), let the LED power indicator start constantly, it means the power start.
2. Turn off the mobile power: long press the power key (around 3 seconds), let the LED power indicator close, it means the power close.

### ■ How to charge mobile power:

1. Charge by Computer or Adapter: connect the mobile power with USB cable
2. For DC input: use Micro USB plug
3. The LED indicator will flash red when charging the mobile power.
4. The LED indicator will light red when full charged.

Note: Please charge and restart the mobile power while it is under lock status or in shortcut protection caused by incorrect operation.

### ■ How to test remain power

Press the power button to check remain power.

Power status:

LED Light	Capacity
○/○	0%
◎	0%-40%
●	50%-100%

- : LED indicator fast flash (0.5 seconds 1 time)  
◎ : LED indicator slow flash (1 seconds 1 time)  
○ : LED indicator close  
● : LED indicator light

### ■ How to Charge Your Devices:

Fit For:



1. Use your original USB data cable or our standard cable to connect USB cable and device connector.
2. Connect the device and mobile power.
3. Turn on your mobile power.
4. While charging your device, the LED indicator will light green constantly.
5. Disconnect your device after full charging

### ■ Caution:

1. Please completely full charge the mobile power in first usage.
2. Please make sure that use standard cable with appropriate specification, or it may lead to the mobile power damage.
3. Please confirm the voltage of the electric device is 5V before charging it.
4. Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair the mobile power by yourself.
5. Do not immerse or put the mobile power in water or damp place.
6. Do not expose or put the mobile power near to heat sources or flammable place..
7. Do not put the mobile power in car, for Strong light and high temperature will lead to product damage.
8. Keep the mobile power away from children.
9. Do not put any item into the mobile power USB input and output ports to avoid any shortcut or damage.
10. Please make a complete charge every four month to avoid shorten the mobile power life span.


### ■ Accessories:

1. USB Cable
2. Tips

### ■ Warranty:

Our product is warranted for 1 full year from the date of purchase (accessories are out of warranty). It will be out of guarantee if damaged due to falsely use or force majeure.


# BATTERIE PORTABLE



## Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit PNY. Afin d'utiliser correctement cette batterie portable, merci de lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Merci de le conserver pour toute consultation ultérieure.

### ■ Présentation Produit :



### ■ Caractéristiques :

1. Batterie portable au design fun et coloré
2. Capacité de 2600mAh dans un boîtier de petite taille
3. Charge rapide
4. Système de protection multiple pour assurer la sécurité des appareils

### ■ Spécifications :

Type de batterie : Lithium-Ion  
Capacité : 2600mAh  
Tension d'entrée : Micro USB 5V 1000mA  
Tension de sortie : USB 5V 1000mA  
Dimensions : 100 x 23mm  
Poids : 62g

### ■ Comment utiliser la batterie portable :

1. Pour allumer la batterie : appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt (environ 3 secondes), le témoin lumineux reste allumé indiquant le fonctionnement de l'appareil.
2. Pour éteindre la batterie : appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt (environ 3 secondes), le témoin lumineux s'éteint indiquant l'arrêt de l'appareil.

### ■ Comment recharger la batterie portable :

1. Recharge par ordinateur ou chargeur secteur : connecter la batterie avec le câble USB
2. Insérer le câble Micro USB dans le connecteur Micro USB
3. Le témoin lumineux clignote en rouge lors de la charge de la batterie
4. Une fois la batterie chargée, le témoin lumineux rouge reste allumé

Note : Pour réinitialiser la batterie, éteignez la puis rechargez la

### ■ Comment vérifier l'état de charge de la batterie :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la batterie  
Statuts :

Témoin lumineux	Capacité
○/○	0%
◎	0%-40%
●	50%-100%

- : Le témoin lumineux clignote rapidement (toutes les 0,5 secondes)  
◎ : Le témoin lumineux clignote (toutes les 1 seconde)  
○ : Le témoin lumineux est éteint  
● : Le témoin lumineux reste allumé

### ■ Comment recharger vos appareils mobiles :

Adapté pour :



1. Branchez votre câble d'origine ou le câble USB standard fourni au port USB de la batterie.
2. Raccordez la batterie à votre appareil mobile.
3. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt de la batterie portable.
4. Le témoin lumineux s'allume en vert indiquant l'état de charge.
5. Lorsque le chargement est terminé, retirez le câble et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la batterie portable.

### ■ Avertissement :

1. Veuillez recharger complètement la batterie avant sa première utilisation.
2. Assurez-vous d'utiliser le câble adéquat afin d'éviter d'endommager la batterie.
3. Assurez-vous que la tension électrique de votre appareil à recharger est bien de 5V.
4. Ne pas ouvrir, modifier, démonter, laisser tomber ou détruire ce produit. Le démontage peut provoquer un risque de décharge électrique ou d'incendie.
5. Maintenir à l'abri de la pluie, de l'eau et de l'humidité.
6. Ne pas soumettre à des sources d'inflammation ou de chaleur importante.
7. Ne pas conserver dans votre voiture en raison de la lumière et des températures élevées, l'idéal étant de le conserver dans une pièce à température ambiante.
8. Maintenir hors de portée des enfants.
9. Ne placez aucun élément dans les ports USB et Micro USB de la batterie afin d'éviter de l'endommager.
10. Assurez-vous de charger complètement votre batterie portable tous les 4 mois afin d'éviter de diminuer la durée de vie du produit.

### ■ Accessoire :

- 1 Câble Micro USB Standard

### ■ Garantie :

La garantie est limitée à un an à compter de la date d'achat (les accessoires ne sont pas couverts par la garantie).

La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés par des utilisations défectueuses. Les dommages causés par la poussière, l'humidité, le froid, la surchauffe, la proximité d'objets chauds ou du feu, le stockage ou l'utilisation dans un environnement corrosif ne seront pas pris en charge par la garantie du produit.

Aucune garantie ne sera appliquée en cas de force majeure ou de dommages causés par des catastrophes naturelles comme des inondations, des incendies, des typhons, des tremblements de terre et autres.

Dans la mesure où la loi l'autorise, PNY ne peut être tenue responsable des dommages autrement qu'en remplaçant le produit défectueux.